


Snabbguide - Zhone 2727 fiberterminal



Kabel-TV: Koppla antennkabeln från fiberterminalens videoport till förgrenaren / antennkontakten och vidare till digiboxen / TV:n.

Bredband: Koppla datorer, spelkonsoler och andra apparater med nätkabel till fiberterminalens portar 1 - 4 .

Trådlöst hemnät (WLAN):

Till det trådlösa nätet kan du ansluta alla apparater, som fungerar med WiFi. Nätkoden och lösenordet får du av montören i samband med fiberterminalens installation (spara koderna). Zhone 2727-fiberterminalen har två skilda radiofrekvenser (2,4 GHz och 5 GHz). Till båda näten (SSID) kan man logga in med samma lösenord. 5 GHz är snabbare, men tränger inte lika bra igenom konstruktioner. Om det förekommer problem i nätets hörbarhet, prova med att byta till det andra nätet. Om fiberterminalens WiFi-nät inte räcker till för dina behov, kan du i LPOnets butik köpa ett system med flera basstationer, som bildar ett täckande Mesh-nät. Observera dock, att man inte når fasta nätets hastigheter i det trådlösa nätet.

Kom ihåg att lösgöra fiberterminalens strömkabel från eluttaget vid åskväder!